

压力表用截止阀



特点

- 使用本品后，如压力表损坏可不停机更换。
本阀通常处于切断状态，仅在检测压力时开启。使用本阀可延长压力表的寿命。

产品命名方法

GV — ※※※
1 2 3 4

(1) 型号

GV : 截止阀

(2) 油流动方向

G : 直线

A : 直角

(3) 入口侧连接口

2 : RC1/4

3 : RC3/8

(4) 出口侧连接口

2 : RC1/4


3 : RC3/8

技术规格

型号	最大工作压力 MPa {kgf/cm ² }	质量 kg
GV-※22	21{210}	0.4
GV-※33		

外形尺寸图

GV-G ※※



GV-A ※※

